* Manual de Instrução *

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: FIX ELT 1001
Potência: 200W
Frequência: 60 Hz
Tensão: (Consultar etiqueta na parte inferior do produto)

FIXXAR ELETRO®
Excelência em Qualidade

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com o padrão de qualidade Fixxar!

Antes de utilizar a sua *Easy Cream* pela primeira vez, por favor, siga as instruções abaixo:

1 – Remova toda a embalagem, manual e livro de receitas.
2 – Lave todas as peças laváveis (Veja próxima pagina: peças 1, 2, 3, 4 e 5) com sabão e água morna. Você pode fazer isso na Lavadora de Louças se preferir, alocando as peças na parte superior da máquina.
3 – Limpe a Base (peça 6) com um pano macio. NUNCA coloque a base em contato direto com água ou qualquer outro líquido.

Instruções de segurança

Cuidado! Quando equipamentos elétricos são utilizados, algumas precauções básicas de segurança precisam ser tomadas. Leia todas as instruções antes de utilizar sua *Easy Cream*.
Não utilize o aparelho caso alguma peça esteja com defeito ou com mau funcionamento.
Não utilize o aparelho caso o cabo de força esteja danificado.
Para evitar o risco de choque elétrico, não submergir o aparelho ou cabo de energia em água ou qualquer outro líquido.
Desligue o aparelho e retire o plug da tomada quando o mesmo não estiver em uso, durante a montagem ou desmontagem do aparelho, para limpeza também.
Nunca retire o plug da tomada puxando pelo cabo de força. Faça isso puxando diretamente no plug.
Caso o cabo de força esteja danificado, o mesmo pode ser trocado pelo fabricante ou pessoa qualificada para isso.
Sempre utilize a sua *Easy Cream* em uma superfície plana.
Não utilize o produto próximo a fogões e fornos ligados ou ainda quentes.
Somente utilize o produto em ambientes fechados?
Não deixe o cabo de força pendurado fora da superfície de trabalho ou encostado em superfícies quentes.

Dicas de segurança

Certifique-se de que as frutas congeladas estão limpas antes de usar.
Esteja certo de que o produto foi bem montado, e está travado com segurança antes de utilizá-lo.
Nunca abra o compartimento do cone dentado brutamente ou com violência.
Use somente o empurrador (peça 1) para empurrar as frutas dentro do aparelho. Nunca utilize as mãos para forçar as frutas contra as lâminas.
Evite contato com as lâminas.
Evite contato com as partes móveis do produto. Dedos, cabelo, roupas ou qualquer outo objeto, devem ser mantidos longe das partes móveis durante o uso.
Mantenha as mãos e utensílios longe do cone rotor de lâminas (Spinning Blade). Não insira nada além do mencionado neste manual na calha de alimentação.
Não utilize os dedos para retirar o excesso de sorvete. Não lamber o cone rotor de lâminas.
Não opere este aparelho continuamente por mais de 2 (dois) minutos. Aguarde um minuto, após o uso para retornar por mais dois minutos.
Repita o ciclo acima por no máximo 3 vezes, depois aguarde cerca de 5 a 10 minutos com o aparelho desligado para permitir que o mesmo esfrie, prolongando assim, a vida útil de seu aparelho.

Outras Precauções de Segurança

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas sem capacidade psíquica, mental ou sensorial.
Não deverá ser utilizado por pessoas sem experiência ou conhecimento adequado do produto.
Crianças só poderão fazer uso deste equipamento com supervisão de um adulto responsável e que tenha o conhecimento necessário sobre o produto e os riscos que aparelhos elétricos podem trazer, se mal utilizados.
Mantenha o cone rotor de lâminas sempre fora do alcance de crianças.

Peças de Montagem Easy Cream

1. Empurrador: serve para pressionar as frutas contra o cone rotor de lâminas.
2. Calha de Alimentação e protetor do cone rotor de lâmina: Permite o acesso do alimento e opera junto ao cone rotor de lâmina para dar cremosidade ao sorvete.
3. Cone Rotor de Lâminas: Faz com que as lâminas girem rapidamente e processem o alimento, dando cremosidade e textura ideal, graças a tecnologia "*Spinning Blade*".
4. Borracha de Vedação: Ela isola os demais componentes do produto do alimento.
NOTA: Existe uma parte superior e inferior da borracha de vedação. A parte superior mede 3-3/4 polegadas e a inferior mede 4-1/4 polegadas.
5. Base da calha de alimentação: É a base que mantém todas as peças juntas e bem encaixadas.

BASE

6. A Base contém o motor, placa controladora, chave de acionamento e cabo de força.
7. Cabo de força.

Montagem

1. Coloque a parte inferior da borracha de vedação dentro da base da calha de alimentação.

NOTA: A parte inferior da borracha de vedação se encaixa perfeitamente dentro da Base da Calha de Alimentação.

2. Cuidadosamente encaixe o Cone Rotor de Lâminas na Borracha de Vedação.

⚠ SEMPRE coloque a borracha de vedação na base da Calha de Alimentação ANTES de inserir o Cone Rotor de Lâminas.

3. Gire a Base da Calha de Alimentação na parte inferior da Calha de Alimentação.

Posicione a Calha na Base.

O mecanismo Interlock previne que o motor funcione sem que a Calha esteja completamente montada e travada.

Gire a Calha no sentido anti-horário para a posição de travamento.

Componentes Elétricos

1. Chave de Acionamento. (Liga/Desliga).
2. Cabo de Força.
Não utilize extensões. Caso o cabo de força for muito curto, mova o equipamento para perto de uma fonte de energia. Coloque uma tigela abaixo da saída de sorvete localizada na Calha.

Desmontagem

Desmontando a calha

1. Retire a Base da Calha da mesma girando no sentido horário.

2. Cuidadosamente, remova o cone de lâminas. CUIDADO: as lâminas são afiadas.

3. Remova a Vedação com cuidado.

⚠

Cuidado: As lâminas são muito afiadas. Não toque nas lâminas.

⚠

Cuidado: Não monte ou desmonte a sua *Easy Cream* enquanto a mesma estiver conectada a energia elétrica.

Gire a Calha sentido horário

Remova a Calha da Base

Lava Louças

Itens que podem ser lavados em lava louças.

Lave todos os cinco (5) componentes que compõem a calha com sabão e água na parte superior de sua lavadora de louças. Limpe a base com um pano úmido.

NÃO submergir a base, plugue ou cabo de força em nenhum tipo de líquido, ou permitir que entre algum líquido dentro do compartimento do motor e componentes elétricos.

Ingredientes para sorvete

Congele por no mínimo 6 horas as bananas e frutas descascadas que você for utilizar.
Medidas: (para duas pessoas) 4 bananas ou 2 bananas mais outras frutas tais como:

Morango
Manga (descascada e sem caroço)
Kiwi
Abacaxi em cubos (descascado)
Pêssego
Abacate

Você pode utilizar praticamente qualquer fruta, desde que não possua sementes, cascas e caroços.
Intercale cada fruta sempre com uma banana ou outra fruta cremosa para garantir a cremosidade.

Veja mais dicas em seu livro de receitas que acompanha o produto.

" NÃO UTILIZE CUBOS DE GELO! "

Preparando o seu sorvete

APLIQUE POUCA, PORÉM CONSTANTE PRESSÃO ao empurrador para obter a consistência desejada.

1. Remova o empurrador e mova o interruptor para a posição “ON”

2. Insira as frutas congeladas no topo da calha.

NOTA: Ao colocar as primeiras frutas, você não verá sorvete imediatamente saindo do aparelho. Insira mais frutas para começar a ver o sorvete saindo.

3. Lentamente pressione as frutas contra o Cone rotor de lâminas utilizando o empurrador.

Após o Uso

Para limpar a sua *Easy Cream*, desligue o aparelho e retire o plug da tomada, seguindo as instruções de desmontagem citadas na página 4. Certifique-se de que as peças estejam completamente secas antes de remontá-las. Acondicione a sua Easy Cream em um lugar fresco e fora do alcance de crianças.

Garantia:

A **FIXXAR Eletro** oferece garantia legal de 90 (noventa) dias para este produto contra defeitos de funcionamento ou fabricação. O prazo de garantia começa a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Não é disponibilizada garantia contratual a este produto.
Esta garantia perderá sua validade se:
- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FIXXAR.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquelas recomendadas na embalagem.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

Utilize nosso SAC também para esclarecimento de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos informações de compra de peças de reposição, acessórios, ou acesse nosso site:
www.fixxar.com.br

Descarte

Este produto não deve ser descartado em lixo doméstico. Isso deverá ser feito em local autorizado a reciclar dispositivos elétricos e eletrônicos. Reciclando, você ajuda a economizar recursos naturais e a tornar este produto amigo da natureza do começo ao fim.
Qualquer manutenção ou substituição de algum componente deverá ser realizada pelo fabricante ou pessoa autorizada.

Resolução de Problemas

O aparelho para de funcionar e não retorna a funcionar.
A razão mais provável para este defeito é que a calha desencaixou durante o uso e o dispositivo de segurança foi ativado, interrompendo o funcionamento do produto para sua segurança. Certifique-se de que a calha está encaixada corretamente na posição 12:00 horas. Para fazer isto, basta girar a calha no sentido anti-horário até que ela trave no lugar novamente.

A Easy Cream não liga.

Cheque se o plugue da tomada está bem encaixado. Se o aparelho ainda não funcionar, verifique se a calha está bem encaixada corretamente na posição 12:00 horas.

O aparelho exala cheiro de queimado.

Pode haver algum resíduo no motor proveniente do processo de fabricação que poderá exalar este odor durante os primeiros usos. Se o odor persistir ou aparecer fumaça, desligue o aparelho IMEDIATAMENTE.

O Sorvete não sai do aparelho imediatamente quando coloco a fruta.

Certifique-se de utilizar inicialmente duas bananas congeladas até que o sorvete apareça. Ou uma banana congelada no caso de você estar utilizando alguma outra fruta congelada alternadamente com a banana, finalizando o processo sempre com a banana. Após o término, mexa o sorvete brevemente com uma colher para misturar todos os ingredientes e garantir uma textura cremosa.

FIXXAR® ELETRO
Excelência em Qualidade

FIXXAR ELETRO®

Excelência em Qualidade

CNPJ 95.836.995/0001-31 Blumenau -SC
Serviço de Atendimento ao Consumidor
sac@fixxar.com.br / contato@fixxar.com.br
55 (47) 3340-3770 www.fixxar.com.br