


TABELA DE PEÇAS – MX7700 Plus (Amarela)

(Tabela sujeita á reajustes sem prévio aviso)



Cód.	Peças p/ MX 7700
1	4.24 Lateral Direita
2	5.24 Lateral Esquerda
3	6.24 Cabo completo
4	7.24 Mola do Cabo
5	8.24 Suporte do Rolo da Etiqueta
6	9.24 Roda Dentada
7	10.24 Suporte de Impressão
8	11.24 Tampa do Suporte do Tinteiro
9	12.24 Suporte do Tinteiro
10	13.24 Tinteiro
11	17.24 Guia Interno
12	16.24 Guia Limpador da Roda Dentada
13	23.24 Tampa de Fechamento
14	21.24 Rolo Fixador
15	22.24 Eixo da Tampa
16	19.24 Trava da Tampa de Fechamento

Cód.	Peças p/ MX 7700
17	24.24 Cabeçote Completo
18	32.24 Eixo do Cabeçote - metal
19	34.24 Diall
20	35.24 Botão seletor
21	26.24 Tampa do Botão
22	37.24 Mola da Catraca
23	25.24 Catraca de Alimentação
24	38.24 Guia do Cabo
25	28.24 Parafuso liso c/ arruela
26	56.24 Parafuso do Cabeçote c/ arruela
27	29.24 Parafuso Soberbo
28	31.24 Jogo de banda
29	30.24 Alça de Segurança
30	18.24 Mola do Guia Interno
31	49.24 Tampa superior