Etiquetadoras Originais Fixxar

somente com logotipo gravado nas laterais

MANUAL
ETIQUETADORA
MX 2316 NEW

FIXXAR ETIQUETADORAS

Excelência em Qualidade

CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS

ASR Registrar ISO 9001: 2008/Cert No. 3142
ISO 14001: 2004/Cert No. 3282

COMO OPERAR A ETIQUETADORA

Abra a tampa do compartimento das etiquetas, conforme indicação.

Para abrir a base, puxe a "Trava de abertura" nos dois lados, conforme indicado pelas setas.

Insira o rolo de etiquetas no compartimento.

Insira a etiqueta entre a tampa e a base, deixando 10cm de etiquetas para fora. Retorne à posição original.

Feche a base.



Alinhe os buracos das etiquetas com os pinos da roda dentada.



Feche a tampa da base tomando o cuidado para que as etiquetas não se desalinhem da roda dentada.

Aperte e solte o cabo umas 2 ou 3 vezes, até saírem as primeiras etiquetas.

Aplicar as etiquetas no local desejado.

COMO SUBSTITUIR O TINTEIRO

Pressione e puxe a peça indicada nas fotos para abrir o compartimento do tinteiro.

Puxe o suporte interno e substitua o tinteiro.

Alargue o espaço entre os guias do suporte, retire o tinteiro antigo e substitua-o pelo novo.

AJUSTANDO A POSIÇÃO DAS BANDAS

Coloque o dial com a seta até a linha desejada e gire em qualquer direção, nunca ultrapassando para a parte preta das bandas (correias). Quando as bandas estiverem ajustadas, empurre o dial novamente para dentro.



AJUSTANDO A POSIÇÃO DE IMPRESSÃO DO CABEÇOTE

Desaperte os parafusos em ambos os lados do cabeçote. Mova-o para cima ou para baixo e aperte-os novamente

Como colocar a etiqueta



ATENÇÃO:

Evite choques ou quedas violentas.

Retire o acúmulo de adesivos na roda dentada e guias periodicamente.

A Etiquetadora é feita de resinas de A.B.S e P.O.M., sensíveis a produtos químicos e temperaturas superiores a 60°C.

Para um melhor desempenho, utilize etiquetas do tamanho recomendado.

Guardar na sombra e em local seco.

Não use tinta no tinteiro, isso danifica as bandas. Utilize sempre tinteiros descartáveis originais.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (47) 3340-3770

GARANTIA

A FIXXAR oferece garantia legal de 90 (noventa) dias para este produto contra defeitos de funcionamento ou fabricação. É disponibilizada também garantia contratual de 90 dias, totalizando garantia total de 180 dias.

O prazo de garantia começa a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Esta garantia perderá sua validade se:
- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas e pancadas.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FIXXAR.
- A garantia não inclui peças com desgates natural, como tinteiros e bandas.

Utilize nosso SAC também para esclarecimento de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos informações de compra de peças de reposição, acessórios, ou acesse nosso site:
www.fixxar.com.br

TAMANHO DA ETIQUETA



As etiquetadoras mais vendidas do mundo

Excelência em Qualidade

CNPJ 95.836.995/0001-31 Blumenau -SC
Serviço de Atendimento ao Consumidor
sac@fixxar.com.br / contato@fixxar.com.br

www.fixxar.com.br